


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Регистратор данных Bluetooth U215B



1. Загрузите и установите приложение «Logpro»

Два способа установки:

A. S может QR



Google Play APPLE


B. Найдите «Logpro» в вашем магазине приложений,



2. Запустите приложение

Откройте Bluetooth вашего телефона и нажмите на значок приложения, чтобы запустить его. Предоставьте этому приложению разрешение на доступ к данным о местоположении.


3. При необходимости переключите язык на английский.



4. Добавьте Logger в приложение и Конфигурация




Пожалуйста, отсканируйте этот QR-код, чтобы увидеть подробности. Мы не показываем изображение здесь, потому что скриншот слишком большой.



В интерфейсе списка регистраторов

- Синие шрифты: данные в реальном времени
- Красные шрифты: данные оповещения
- Серые шрифты: устройство отключено



Logger Name: Имя устройства
 Temperature Unit: температурная единица
 Password: пароль

Это устройство может хранить максимум 30240 массивов данных точек.

Log Interval Интервал (мин)	Log Days Макс. количество дней журнала
1	21
2	42
5	105
10	210
20	420
30	630
60	1260

Start delay: Задержка старта
 Alarm Setting: Настройка будильника

5. Начните запись, нажав кнопку.

Когда регистратор выключен или остановлен

- 1) **Включение:** Нажмите и удерживайте кнопку [START] в течение 3 секунд, и на экране отобразится «ON», но не отпускайте кнопку, пока индикаторы [OK] и [ALARM], а также «ON» **не мигнут три раза**.
- 2) **Выход из режима пониженного энергопотребления:** индикатор [OK] и «ON» на экране будут продолжать отображаться в течение 3 секунд, на этом этапе устройство выходит из режима пониженного энергопотребления. и вы увидите, что запись **еще не началась**, а на экране есть значок «■»;
- 3) **Стадия задержки:** в это время вам нужно снова нажать кнопку [START] и удерживать ее в течение 3 секунд, чтобы начать запись. Если время задержки начала не равно 0, на дисплее будет отображаться обратный отсчет (обновляется каждые 30 секунд)..

6. Остановите запись, нажав кнопку.

Когда рекордер записывает или находится на этапе задержки,

- **Остановка:** Длительно нажмите кнопку [STOP], и на экране начнет мигать значок «■», но не отпускайте кнопку, пока индикатор [ALARM] **не мигнет три раза**.
- **Выключение:** теперь на экране отображается значок «■». Нажмите и удерживайте кнопку [STOP] еще 3 секунды, чтобы выключить устройство. (Не отпускайте кнопку, пока индикаторы [OK] и [ALARM] не мигнут три раза.)
- **Приложение:** Вы также можете остановить запись в приложении, независимо от того, находится ли устройство в фазе запуска покадровой съемки или в фазе записи.

7. Отчеты в формате PDF/CSV

Существует два способа доступа к отчетам.

- **На телефоне:** Вы можете получить отчет из меню «Logger Data» в нашем приложении.
- **На компьютере:** После подключения устройства к USB-порту компьютера или зарядному устройству регистрация данных немедленно прекратится и будет предпринята попытка сформировать отчет.
 - Системе требуется от нескольких секунд до двух минут, чтобы сгенерировать отчет. Когда зеленый светодиод проходит три стадии "мигание-постоянное свечение-тусклнение" и на ЖК-дисплее отображается "USB", отчет готов; однако, если данные не зарегистрированы, новый отчет не будет сгенерирован.
 - Не отключайте устройство до создания файла отчета, иначе устройство может быть повреждено.

Примечание :

Это не полное руководство пользователя; оно только показывает ключевые моменты, чтобы помочь пользователям быстро начать работу. Новым пользователям следует прочитать полную версию руководства пользователя, которую можно загрузить с нашего веб-сайта, отсканировав QR-код ниже.

Сделано в Китае
 Хасвилл Электроникс
<https://www.thermo-hygro.com>

